

Características:

- Alcance do controle em local aberto, livre de interferência: 50 metros.
- Bateria do controle remoto: A23 12v.
- Sistema de codificação: Code Learning.
- Receptor com capacidade para memorização de até 40 controles.
- Memória do controle remoto não volátil (não perde mesmo com falta de energia).
- Memória de estado dos canais (não perde mesmo com falta de energia, quando a energia voltar os canais que estavam ligados voltam ligados).
- Tensão de alimentação: 12vcc
- Carga máxima por canal: 2A.

Instruções de Instalação:

- 1 - Faça todas as ligações elétricas com o conector do chicote desconectado.
- 2 - Evite instalar próximo ao volante, módulo de ignição, centrais de alarme ou aparelhos receptores de RF, alguns desses aparelhos podem gerar interferências diminuindo o alcance do controle remoto.
- 3 - Ligue o fio preto no negativo.
- 4 - Ligue o fio vermelho ao positivo 12v através de um fusível de proteção de 10A.
- 5 - Ligue os fios branco, amarelo, verde e azul às suas respectivas válvulas.
- 6 - O outro fio de cada válvula deve ser ligado ao positivo.
- 7 - A antena não deve ser desencapada ou ter seu tamanho alterado.
- 8 - Somente após conferir todas as ligações conecte o chicote ao receptor tomando o devido cuidado para encaixar corretamente, uma ligação errada pode danificar os componentes internos do aparelho.

Principais erros de instalação:

- 1 - Inversão da polaridade positivo/negativo, fios preto e vermelho - provoca a queima dos componentes internos do módulo.
- 2 - Ligar a saída do módulo diretamente ao negativo (curto circuito) ou ligar uma carga superior a capacidade da saída - provoca queima dos componentes internos do módulo.
- 3 - Inversão da bateria do controle remoto - provoca aquecimento da mesma, com risco de explosão e queima dos componentes internos do controle remoto.

Observações:

- Evite instalar próximo ao volante, módulo de ignição, centrais de alarme ou aparelhos receptores de RF, alguns desses aparelhos podem gerar interferências diminuindo o alcance dos controles.
- Recomendamos SEMPRE que a instalação seja feita por um profissional qualificado.
- Jamais exceda a capacidade de carga, isso pode provocar danos ao aparelho, pode-se aumentar a capacidade de carga utilizando um rele auxiliar.
- A garantia não cobre defeitos ocasionados por mau uso, ligações erradas, quando o equipamento tiver recebido choques acidentais e/ou intencionais ou tenha sido exposto a elementos nocivos como água, ácidos, fogo, intempéries, flutuações de tensão, ou qualquer outro agente externo.

Programando novos controles:

- Pressione e solte a tecla prog, o led começará a piscar rapidamente entrando em modo de programação.
- Pressione qualquer tecla do controle que deseja programar, se tudo estiver correto, o led irá piscar uma vez e se apagará saindo do modo de programação, voltando a piscar lentamente.
- Ao pressionar a tecla do controle, se o led piscar quatro vezes é o indicativo que este controle já está programado. Caso o led piscar oito vezes, é o indicativo que a memória está cheia.
- Caso queira sair do modo de programação sem programar nenhum controle, pressione novamente a tecla prog, o led irá apagar, indicando a saída do modo de programação.

Desprogramando controles:

- Mantenha pressionado a tecla prog até que o led indicativo acenda e mantenha aceso, em seguida, solte a tecla prog, o led irá apagar e todos os controles cadastrados irão ser desprogramados, após essa ação o led volta a piscar lentamente.

Habilitando modo Pulso:

- Desligue a central eletrônica desconectando o plug das válvulas.
- Ao mesmo tempo que reconecta o plug na central, pressione e mantenha pressionado por 6 segundos o botão A do controle remoto.
- O led na central irá, primeiramente, piscar rapidamente e após dar o tempo de recebimento do comando do botão A irá parar de piscar e permanecer aceso, essa é a confirmação de ativação do modo Pulso.
- Após essa habilitação do modo Pulso, a tecla A do controle remoto irá ter função de ativar e desativar a função Pulso das válvulas. Ao pressionar uma vez, o sistema ativa o modo pulso, para desligar essa função, pressione mais uma vez.



